

□ صدای زنگ هشدار

برخی از یخچال های سامسونگ دارای سیگنال هشدار (زنگ اخبار) هستند که در مواقعی که درب بازمانده باشد یا درب به خوبی بسته نمی شود فعال می گردد.

موارد زیر را در صورت بروز مشکل در این ناحیه چک کنید :

✓ مطمئن شوید که هیچ مانعی جلوی بسته شدن درب را نمی گیرد.

✓ کثیف بودن نوار دور درب می تواند باعث بسته شدن درب شود.

با یک ماده ی شوینده و یک پارچه ی مربوط تمیز کنید و سپس با پارچه ی خشک تمیز کنید.

هرگز اجازه ندهید که روغن یا چربی با اطراف و یا نوار دور درب تماس پیدا کند چون در آینده ضعیف شده و باعث گذر راحت مایعات و ... به داخل یخچال می شود.

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!