

1	پایه های جلوی درب را تنظیم کنید	با استفاده از یک پیچ گوشتی دو سو پایه ها را تا حدی باز کنید که زمین را لمس کنند.	
2	تراز و تنظیم کردن درب	پیچ ها را در جهت حرکت عقربه های ساعت و یا خلاف جهت ساعت بچرخانید و درب را تراز کنید. مطمئن شوید که پیچ های قفل کاملاً محکم شده اند.	
3	کاور پایه را اسمبل کنید	با استفاده از پیچ گوشتی کاور پایه را مجدداً نصب کنید.	