

فریزر به اندازه کافی سرد نیست

آیا یخچال شما اخیراً نصب شده است؟

- ۱- حداقل ۱۲ تا ۲۴ ساعت طول می کشد تا دستگاه به دمای مطلوب خود برسد. باید تا تنظیم شدن دمای یخچال مدتی صبر کرد.
- ۲- فضای بین دیوار و دستگاه را چک کنید که فضای خالی مناسب برای تبادل هوایی را داشته باشد.
- فضای لازم بین پشت یخچال و دیوار ۵ سانتی متر و از سمت بالا هم حداقل ۱۰ سانتی متر است.
- اگر یخچال شما در مجاورت نور خورشید و یا در مجاورت دستگاهی گرم قرار گرفته باشد جای یخچال را تعویض کنید.



۳- تنظیمات دما را چک کنید

- دمای مناسب برای فریزر -۱۹ درجه سانتی گراد و برای یخچال هم ۳ درجه سانتی گراد است.

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!

فریزر به اندازه کافی سرد نیست

۴- آیا درب ها به مدت بیشتر از ۱۰ دقیقه بازمانده اند و یا به خوبی بسته نشده اند؟

- درب دستگاه را چک کنید که کامل بسته شده است یا خیر!؟
- ✓ در صورتی که درب دستگاه بسته نشده باشد دما خارج یخچال وارد یخچال شده و دمای داخل خارج می شود.



۵- غذای بسیار زیادی در یخچال قرار گرفته است؟

- غذای زیاد ممکن است باعث ۱- بسته نشدن درب (به دلیل غذای زیاد) ۲- عدم تبادل هوایی و عدم چرخش مناسب هوا مراقب باشید که غذاها و مواد داخل دریاچه های مربوط به هوا را بسته باشد.



pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!